

Vejledning for selvgravning

Ifm. med tilslutning af din ejendom til fjernvarme, har du valgt at udføre en del af arbejdet som selvgraver.

For at rørarbejdet, der udføres af Aalborg Forsynings entreprenør, kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt er der nogle få regler, vi gerne vil have dig til at opfylde, når du udfører gravearbejdet.

1. Opgravet jord, belægningssten m.m. må ikke lægges indenfor 1 m. på hver side af renden.
2. Renden skal være 0,7 m. dyb og med skrå sider. Rends bredde i toppen skal være 0,7 m. og i bunden 0,3 m.
3. Hvis udgravningen går forbi indgangen til huset er det vigtigt, at der er plads til udlægning af en gangbro hen over udgravningen. Vi skal nok levere gangbroen.
4. Ved eventuelle krydsende ledninger, skal udgravningen over en ca. 2 meter lang strækning gøres så dyb, at der er 20 cm fri under den krydsende ledning.
5. Udgravningen ved stikindføringen til huset skal udføres som vist på den medsendte "Skitse over stikindføring i huset".
6. Aalborg Forsyning måler den udlagte ledning med GPS og udlægger derefter selv sand og dækbånd over rørene. Først herefter må du udføre retableringsarbejdet.

Der vil blive jord i overskud - ca. 400 liter pr. meter udgravning. Denne jordmængde skal du selv skaffe dig af med.

God arbejdslyst!



Forkert opgravning



Jord og belægningssten langs renden fjernes i takt med opgravningen



Jord ud for indgangsparti forhindrer udlægning af gangbro og belægningssten ligger for tæt på renden.

Korrekt opgravning



Jord og belægningssten langs udgravning er fjernet af hensyn til adgangsforholdene.